

Descritivo de configuração: Intelbras GKM2210T

1º PASSO

Para configurar seu ramal no seu equipamento, acesse o Equipamento através do seu navegador de internet, conforme manual do próprio Equipamento.

2º PASSO

Clique em “Usuário 1”. E preencha conforme demonstrativo abaixo:

intelbras**ATA GKM2210T**Home WAN LAN SIP **Usuário1** Usuário2 Sistema Firmware Restaurar Reset Sair**VoIP**Configurações
Telefone
Plano de
Discagem
Tons
Ring
Facilidades
Agenda**Configurações do Servidor SIP**Servidor SIP: **Primário**Endereço: (IP ou FQDN)Porta: Nome de domínio: Tempo de expiração: segundosIP do Servidor Proxy Outbound: (IP ou FQDN)Porta do Servidor Proxy Outbound: Para Ramais SC Rede 0, coloque: **ser.sipcode.com.br**Para Ramais SC Rede 1, coloque: **ser01.sipcode.com.br**Para Ramais SC Rede 2, coloque: **ser02.sipcode.com.br****Conta VoIP**

Número de telefone

Identificador de chamada

Porta

Nome do Usuário

Senha

Senha do Ramal SipCode**Portas RTP** ~ (5000~65535)**Configuração NAT**☒ Nenhuma☐ Usar IP para NAT: (IP ou FQDN)☐ IP do Servidor STUN: (IP ou FQDN) Porta do servidor STUN: **Salvar****Cancelar****Número do Ramal SipCode**

3º PASSO

Clique em “Salvar” (Salvar alterações) no final da página.

O seu ATA terá as informações de configuração salvas.

Equipe SipCodeLabs
Central de apoio técnico e suporte