

Descritivo de configuração: LinkSys WRTP54g

1º PASSO

Para configurar seu ramal no seu equipamento, acesse a aba "Voice" através do seu navegador de internet.

Para que as alterações tenham o efeito esperado, será preciso alterar o modo de configuração para o modo Administrador. Para isso, basta clicar no link correspondente, ao lado direito da tela, onde você vai encontrar "Admin Login";

Uma vez no modo Administrador, será necessário alterar para o modo de visualização avançado. Para isso, clique em "Switch to advanced view" (Trocar para visualização avançada);

2º PASSO

No modo avançado, clique em "Line 1". Aqui serão alterados alguns parâmetros ao longo da tela:

- * Verifique se a opção Line Enable (Linha habilitada) está marcada em "yes";
- * Mais abaixo, em "SIP settings" (Configurações SIP), verifique se o campo "SIP Port" (Porta SIP) está definido como 5060. Caso você utilize algum sistema de firewall, aproveite para assegurar que não há nenhuma configuração de bloqueio para esta porta;
- * Logo depois, nos campos correspondentes a "Proxy and Registration" (Registro e Proxy) entre com o endereço do servidor SIP da SipCode que é ser.sipcode.com.br;
- * Na área de "Subscriber Information" (Informações de inscrição), preencha os campos com os dados abaixo:

Display Name (Exibir como) equivale ao seu ramal SipCode, User ID (ID do usuário) preencha com o seu ramal e Password (Senha) com a sua senha.

Na opção User Auth ID (Autenticação de ID de Usuário) marque Yes e preencha o campo Auth Id (Autenticação de ID) com seu ramal.

3º PASSO

A próxima alteração será na área de Audio Configuration (Configurações de Áudio). É necessário selecionar o padrão a ser utilizado para a codificação da voz e, neste caso, o padrão necessário para este equipamento é o G.711u. Sendo assim, no campo "Preferred Codec" (CODEC Preferencial) escolha G.711u

4º PASSO

É necessário também que a opção "Use Pref Codec Only" (Usar somente o Codec preferencial) esteja em "no".

5º PASSO

Clique em Save settings (Salvar alterações) no final da página.

O seu ATA irá reinicializar automaticamente para que as suas alterações tenham efeito.