

Descritivo de configuração: Linksys PAP2-NA PAP2T-NA

Configurando o Adaptador de Telefone na interface WEB para conexões de IP dinâmico (DHCP):



Abaixo segue informações com os passos a serem tomados, bem como os campos a serem preenchidos na interface web do Adaptador de Telefone pelo usuário para a autenticação do Adaptador de Telefone.

Certifique-se de que todos os passos sejam seguidos corretamente.

1 - Certifique-se de que o aparelho encontra-se devidamente conectado à energia elétrica, à rede e ao telefone.

2 - Retire o telefone do gancho e disque 4 vezes asterisco (****). O telefone entrará no menu de configurações da PAP.

3 - Dentro deste menu, digite 110 e # (cerquilha). Será informado o número IP da PAP em inglês, um número por vez. O número IP é separado por pontos (Ex: 192.168.1.11), portanto, a PAP informará o ponto (em inglês: DOT) que separará cada grupo de números (Ex: 192[onenine two] DOT 168[one six eight] DOT 1[one] DOT 11[one one]). Anote o número e digite-o no seu browser (Internet Explorer, Natscape, Fire Fox...). Certifique-se de ter anotado o número corretamente.

4 - O browser irá abrir a interface web da PAP para configuração.

5 - À direita da página de interface web, você encontrará um link: Admin Login. Dê um clique nele.

6 - Logo após, no meio da tela você encontrará mais um link: (switch to advanced view). Dê um clique nele.

7 - Agora, os seguintes campos deverão ser configurados como segue a lista abaixo, que identifica cada menu onde deverão ser feitos os ajustes.

8 – Clique em Line 1 ou Line 2 conforme figura abaixo:

LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.									Firmware	Version: 3.1.15(LS)
	Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP									PAP2
Voice	Info	System	SIP	Provisioning	Regional (Lin	e 1 Line 2	User 1	User 2		
	Advanced View (switch to basic view)									Liser Login

Destro do Menu Line 1, preencha os campos conforme descrito abaixo:

Proxy= endereço do servidor SipCode Ex.(ser.sipcode.com.br)Register Expires= 600Display Name= Nome de Usuário (SipCode + Ramal)User ID= Usuário (seu ramal SipCode)Password= Senha (senha do seu ramal SipCode)Auth ID= Usuário (seu ramal SipCode)Use Auth ID= yesPreferred Codec= G711u



Agora, depois de ter feito todas as novas configurações, clique no botão Save Settings no final da tela (parte de baixo) e espere alguns segundos até que a tela seja novamente atualizada.

Proxy and Registration								
	Proxy:			Use Outbound Proxy:	no	•		
	Outbound Proxy:			Use OB Proxy In Dialog:	yes	•		
	Register:	yes	•	Make Call Without Reg:	no	•		
	Register Expires:)	300		Ans Call Without Reg:	no	•		
	Use DNS SRV:	no	•	DNS SRV Auto Prefix:	no	•		
	Proxy Fallback Intvl:	3600		Proxy Redundancy Method:	Norm	nal 💌		
	Voice Mail Server:			Mailbox Subscribe	2147	483647		
Subscriber Information		-		Expires.				
	Display Name:			Oser D:				
	Password	<u> </u>		Use Auth ID:	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	_		
	Auth ID:	-		Coor ratin D.	yes	•		
	Mini Certificate:	-			7			
	SDTD Drivate Keyr	-			-			
Audio Configuration	onth Hindle Roy.							
Audio Configuration	(Professed Contras)	0711		Olivera Over Frankley		-		
	Hea Prof Codec.	G/I		Silence Supp Enable.	no	<u> </u>		
	G729a Enable:	Noo		Silence Threshold.	mean			
	Grzou Enable.	lives	-	Echo Canc Adapt	l yes	-		
	G723 Enable:	yes	-	Enable:	yes	▼		
	G726-16 Enable:	yes	•	Echo Supp Enable:	yes	•		
	G726-24 Enable:	yes	•	FAX CED Detect Enable:	yes	•		
	G726-32 Enable:	yes	-	FAX CNG Detect Enable:	yes	•		
	G726-40 Enable:	yes	•	FAX Passthru Codec:	G711	1u 💌		
	DTMF Process INFO:	yes	•	FAX Codec Symmetric:	yes	•		
	DTMF Process AVT:	yes	•	FAX Passthru Method:	NSE	•		
	DTMF Tx Method:	Auto	•	FAX Process NSE:	yes	-		
	Hook Flash Tx Method:	None	• •	FAX Disable ECAN:	no	•		
	Release Unused Codec:	yes	•					
Dial Plan								
	Dial Plan:	("xx [3	3469]11 0 00 [2-9] xxxxxx 1xx	ox[2-9]xxxxxxxS0)xxxxxxx	×			
	Enable IP Dialing:	no	•	Emergency Number:				
FXS Port Polarity Configuration								
	Idle Polarity:	Forw	ard 💌	Caller Conn Polarity:	Forw	ard 💌		
	Callee Conn Polarity:	Forw	ard 💌					
			_				Cisco Sy	STEMS
		_	0.0	0 10				. dlu
			Save Settings	Cancel Setting	S			

Pronto, o seu adaptador PAP2-NA já está devidamente configurado no nosso sistema!

Caso tenha necessidade de configurar um IP Fixo no equipamento através do Menu Interativo, siga os próximos passos:



Acessando o menu interativo de resposta de voz

1. Use um telefone conectado à porta PHONE 1 ou PHONE 2 do Adaptador de Telefone.

2. Pressione **** (ou seja, pressione a tecla estrela quatro vezes).

3. Espere até que você ouça "Configuration menu. Please enter option followed by the #(pound) key or hang up to exit." ("Menu de configuração. Entre por favor com a opção seguida pela tecla # ou coloque o telefone no gancho para sair")

4. Consulte a tabela a seguir que alista ações, comandos, escolhas do menu, e descrições. Depois que você selecionou uma opção, pressione a tecla #. Para sair do menu, coloque o telefone no gancho.

Usando o Menu Interativo de Resposta de Voz

Durante a entrada de um valor, tal como um endereço de IP, você pode sair (desligar) sem incorporar nenhuma mudança.

Pressione a tecla * (estrela) duas vezes dentro da metade de um segundo. Se não, * será tratado como um ponto decimal ou um ponto. Após ter entrado com um valor, tal como um endereço de IP, pressione a tecla # para indicar que você terminou sua seleção (configuração).

- a) Para salvar o a nova configuração, pressione 1.
- b) Para rever a nova configuração, pressione 2.
- c) Para salvar novamente a nova configuração, pressione 3.
- d) Para cancelar sua entrada e retornar ao menu principal, pressione * (estrela).

Por exemplo, para entrar com o IP 191,168,1,105 pelo teclado do telefone, pressione estas teclas: 191 *168 *1 *105.

Pressione a tecla # para indicar que você terminou de entrar com o endereço de IP, e então pressione 1 para conservar o IP ADDRESS. Para cancelar sua entrada dos valores e retornar ao menu principal, pressione * (estrela).

Se o menu ficar inativo por mais de um minuto, o tempo do Adaptador de Telefone irá se esgotar. Você necessitará entrar novamente no menu digitando ****.

Os ajustes que você tiver salvado terão efeito do efeito somente depois que você colocar o telefone no gancho. O Adaptador de telefone pode recarregar (reiniciar) neste tempo.



LINKSYS PAP2-NA PAP2T-NA

Menu Interativo de resposta de voz

Ação Comandos (pressione estas teclas no telefone)

Entrar no Menu Interativo

**** Use este comando para entrar no Menu Interativo de Resposta de Voz. Não pressione nenhuma outra tecla até que você ouça "Configuration" menu. Please enter option followed by the # (pound) key or hang up to exit." ("menu configuração. Entre, por favor, com a opção, seguida pela tecla # ou coloque o telefone no gancho para sair.")

Checar DHCP

100 Use este comando para verificar se o DHCP está habilitado ou desabilitado. Se habilitado, ao Adaptador de Telefone será atribuído um endereço de IP automaticamente, através do seu roteador ou gateway da rede. Se desabilitado, então o Adaptador de Telefone usará um endereço de IP estático.

Habilitar/Desabilitar DHCP

101 Digite 1 para habilitar ou 0 para desabilitar Habilita ou desabilita a característica de DHCP do Adaptador de Telefone. Se seu roteador da rede atribuir endereços do IP, digite 1. Se não, digite 0.

Checar endereço de IP

110 Você irá ouvir o endereço de IP atual do Adaptador de Telefone.

Configurar endereço de IP estático

111 Entre com o endereço de IP usando números no teclado do telefone. Use a tecla * (estrela) para entrar com um ponto decimal. Para configurar um endereço de IP estático, a característica de DHCP deve ser desabilitada (disabled). Se a característica de DHCP estiver habilitada(enabled), então você irá ouvir "Invalid Option" ("opção inválida"), se você tentar configurar um endereço de IP estático.

Verificar a máscara da rede (ou subnet mask)

120 Você ouvirá a máscara atual da rede do Adaptador do Telefone.

Configurar a máscara da rede (ou subnet mask)

121 Entre com a Para configurar a máscara da rede, a a máscara da rede (ou o subnet mask) máscara da rede usando números no teclado do telefone. Use a tecla * (estrela) para entrar com um ponto decimal. Característica de DHCP deve ser desabilitada (disabled). Se a característica de DHCP estiver habilitada (enabled), então você irá ouvir "Invalid Option" ("opção inválida"), se você tentar configurar a máscara da rede.



Verificar o endereço IP estático do gateway

130 Você ouvirá o endereço de IP atual do gateway do Adaptador de Telefone.

Configurar o Endereço IP estático do gateway

131 Entre com o endereço de IP usando números no teclado do telefone. Use a tecla *(estrela) para entrar com um ponto decimal. Para configurar um endereço de IP estático do gateway, a característica de DHCP deve ser desabilitada (disabled). Se a característica de DHCP for habilitada (enabled), então você irá ouvir "Invalid Option" ("opção inválida"), se você tentar configurar um endereço de IP estático da gateway.

Verificar o endereço MAC

140 Você ouvirá o endereço MAC do Adaptador de Telefone no formato hexadecimal da string.

Verificar a versão dos Firmware

150 Você ouvirá o número de versão do firmware instalado atualmente no Adaptador de Telefone.

Habilitar/desabilitar a Webbased utility do Adaptador de Telefone

7932 Digite 1 para habilitar ou 0 para desabilitar. Esta característica é protegida por uma senha disponível somente no seu provedor de serviço de telefone via internet (a Web-basd utility fica desabilitada por configuração padrão porque você não necessitará usá-la, a menos que instruído para fazê-lo por seu provedor de serviço. Se tiver provido de uma senha, consulte a seguinte seção: "Entering a Password." ("incorporando uma senha.")

Reiniciar manualmente

732668 Depois que você ouvir "Option successful," ("opção bem sucedida"), coloque o telefone no gancho. O Adaptador de Telefone irá reiniciar automaticamente.

Configuração de fábrica

73738 Digite 1 para confirmar ou * (estrela) para cancelar. Esta característica pode estar protegida por uma senha disponível somente pelo seu provedor de serviço de telefone via internet. (você não necessitará reiniciar o Adaptador de Telefone para configurar o padrão de fábrica a menos que instruído para fazer assim por seu provedor de serviço.). Se você tiver provido de uma senha, consulte à seguinte seção: "Entering a Password." ("incorporando uma senha."). Depois que você entrou com sua senha, o Adaptador de Telefone pedirá a confirmação. Após a confirmação, você irá ouvir "Option successful." ("opção bem sucedida."). Coloque o telefone no gancho. O adaptador do telefone irá reiniciar e todas as configurações serão restauradas aos seus padrões de fábrica.

Equipe SipCodeLabs Central de apoio técnico e suporte