

Guia rápido de teclas de função.

- Índice de Página ----- Pag 1
- Transferência Direta ----- Pag 2
- Transferência Assistida ----- Pag 3
- Hold ----- Pag 4
- Conferência ----- Pag 5
- Directory (Agenda) ----- Pag 6
- Redial ----- Pag 7
- Tecla de discagem rápida ----- Pag 8
- Mute ----- Pag 8
- Volume ----- Pag 8
- Speaker (viva voz) ----- Pag 8

Transferência Direta



Transferência direta: Para efetuar uma transferência direta basta pressionar o botão transfer, depois, digitar o ramal que deseja transferir a ligação e logo depois pressionar transfer novamente, a ligação será transferida sem que anuncie para quem vai receber a ligação.

Transferência Assistida




Transferência Assistida: Para efetuar uma transferência assistida basta pressionar o botão transfer, depois, digitar o ramal que deseja transferir a ligação e aguardar que atendam a ligação, anuncie e pressionar transfer novamente, a ligação será transferida.

Hold (Espera Momentânea)



Hold: Pode ser usado para colocar uma ligação momentânea em espera (a pessoa ouvirá a música de espera), para recuperar, pressione hold novamente.
O Botão hold auxilia em outra função como: conferência.

Conferência



Conferência: Para efetuar uma conferência via aparelho, receba ou efetue uma chamada, pressione **1º hold** e em seguida receba ou efetue outra ligação, com uma ligação em espera (**hold**) e outra ativa, pressione **2º conference**, a conferencia será estabelecida.

Obs.: O ramal fica limitado a estabelecer uma conferencia com mais dois ramais.

Directory (Agenda)



Directory (Agenda): Para adicionar um contato em sua agenda clique em directory, com a seta direcional para baixo selecione a opção pessoal e depois pressione enter, seta direcional para baixo e selecione novo contato e altere os campos (Nome, escritório, Residencial e telemóvel) de acordo com a informação correspondente as opções. Depois basta ir até a opção salvar e pressionar o botão enter para salvar efetivamente.

Redial



Redial: Com essa tecla você poderá verificar e rediscar para qualquer um dos números que estão na lista de números discados, pressionando enter sobre o número escolhido, terá duas opções, discar e detalhes. Em discar ele discará para o número e em detalhe ele exibirá os detalhes da última discagem para o número escolhido.

Tecla de discagem Rápida, Mute, Speaker e Volume



Teclas de discagem Rápida: Com teclas de M1 até M10, possibilitando a configuração de discagem pelo toque de uma tecla.

Obs.: Dever ser número conhecido, pois não há possibilidade de cadastrar nomes nessas teclas.
Pode-se alterar o número cadastrado a qualquer momento.

Mute: Pode ser usado em qualquer momento da ligação, tanto com o headphone, quanto com a viva voz (**speaker**).
Diferente da função hold, a pessoa do outro lado da linha não ouvirá música e sim o silêncio.

Volume: Essa tecla serve para aumentar o volume do ring (toque) e o volume do áudio da ligação, para o ring (toque) somente fora de ligação, quando o aparelho não estiver sendo usado e para aumentar o volume da ligação em qualquer momento poderá abaixar ou aumentar o volume usando a tecla volume usando o headphone (fone comum) ou o speaker (viva voz).

Speaker (Viva Voz): Pressionando essa tecla, poderá efetuar ou receber uma chamada com as mãos livres, caso tenha atendido a ligação normalmente e queira mudar para viva voz, basta pressionar o **speaker** e botar o headphone no gancho e continuar a ligação normalmente.